

«ШАМТНАРАНТЖІРОПАЕ» Запорізька обл., м. Запоріжжя, ЕГРПОУ 39424754 DUNS 520889923 Пр. Маяковського, 10 69013, Україна Тел. +38067-577-26-58

e-mail: Radmila-kozincnenko@ukr.net

22-145 от 26.11.2022г.

Перечень деталей и узлов

Перечень	Перечень деталей и узлов ОПЕ-1А (АМ), ПЕ-2М (2У)		
№ п/п	Наименование	Чертеж	
1	Балансир	5ТП.232.004	
2	Балансир	5ТП.232.005	
3	Балансир дополнительный	34.02.00.02-007	
4	Башмак тормозной колодки	5TH.274.043	
5	Болт М20 х 195	8ТП.920.217	
6	Болт регулировочный M16x100		
7	Бункер песочницы		
8	Вал коленчатый	T328.40.12.01	
9	Вал коленчатый в сборе КТ6.02сб-3	34.02.01.00-006сб	
10	Вал коленчатый в сборе с дополнительными балансирами	34.02.01.00-035сб	
11	Валик	8ТП.200.298	
12	Валик	8ТП.201.040	
13	Валик	8ТП.201.161	
14	Валик	8ТП.201.001-13	
15	Валик	8ТП.201.001-20	
16	Валик	8ТП.201.001-26	
17	Валик	8ТП.201.001-28	
18	Валик	8ТП.201.001-30	
19	Валик	8ТП.201.001-37	
20	Валик	8ТП.201.001-38	
21	Валик	8ТП.201.001-43	
22	Валик	8ТП.201.616	
23	Валик	8ТП.201.064	
24	Валик	8ТП.201.103	
25	Валик	8ТП.201.109	
26	Валик балансира	8ТП.201.041	
27	Валик подвеса ТЭД	8ТП.201.094	
28	Валик рессорного подвешивания	8ТП.201.155	
29	Валик тягового хомута	518.000.003-2	
30	Вкладыш верхний	T328.40.2422.00	
31	Вкладыш верхний	34.03.03.00-009сб	
32	Вкладыш нижний	T328.40.2421.00	
33	Вкладыш нижний	34.03.04.00-002сб	
34	Втулка	8ТП.210.029	
35	Втулка	8ТП.210.029-01	
36	Втулка	8ТП.210.029-02	
37	Втулка	8ТП.210.029-03	
38	Втулка	8ТП.210.615	

39	Втулка	8TII.210.616
40	Втулка	8TII.210.029-04
41	Втулка	8TII.210.029-05
42	Втулка	8TII.210.029-06
43	Втулка	8TII.210.029-08
44	Втулка	8ТП.210.029-09
45	Втулка	8ТП.210.029-11
46	Втулка	8TII.210.029-11 8TII.210.086
47		8ТП.210.086-01
48	Втулка Втулка	8ТП.210.104
49	· ·	8TII.210.104 8TII.210.138
50	Втулка Втулка	8ТП.210.413
51	Втулка	8TII.210.413 8TII.210.616
52	Втулка бронзовая	T328.40.242.04
53	Втулка маслонасоса	34.02.00.01-000
	· ·	34.02.00.04-001
54	Втулка под манжету	8TII.210.039
55	Втулка подвески ТЭД	
56	Втулка резиновая	8ТП.213.016 34.03.01.02-007
	Втулка шатуна	
58	Втулка шатуна ВД	34.03.01.02-010
59	Гайка	5ТП.274.051-67
60	Гайка (M24)	5TH.282.002-32
61	Гайка (M24)	5ТП.282.002-33
62	Гайка M 20	0007 0 40 000
63	Гайка подвеса	8ТП.342.002
64	Гайка стержня	8ТП.940.039
65	Головка шатуна в сборе	34.03.00.08-006сб
66	Диск	8TH.192.205
67	Диск	8TH.192.206
68	Диск верхний	8ТП.196.041
69	Диск нижний	8TII.196.042
70	Жесткий шатун в сборе	34.03.02.00-006сб
71	Каретка	6ТП.260.010
72	Каретка токоприемника ТЛ-14м	6ТП.260.014
73	Клапан всасывающий	KT6.06.002 34.06.02.00-010
74	Клапан всасывающий	34.06.02.00-010c6
75	Клапан всасывающий ВД	T328.40.142.00
76	Клапан всасывающий НД	T328.40.172.04
77	Клапан нагнетательный	KT6-06.001 34.06.01.00-017
78	Клапан нагнетательный	34.06.01.00-017c6
79	Клапан нагнетательный ВД	T328.40.143.00
80	Клапан нагнетательный НД	T328.40.171.05
81	Кожух тягового редуктора	5ТП.300.109/110
82	Кольцо дистанционное	8ТП.217.319
83	Кольцо дистанционное	8ТП.217.438
84	Кольцо лабиринтное	8ТП.217.434
85	Компрессор K2-Lok-1	OTTY 551 010
86	Контакт	8ТП.551.018
87	Контакт неподвижный БВП-5	8TE.551.009
88	Контакт подвижный	8ТП.551.019
89	Контакт подвижный БВП-5	8TE.551.008
90	Контргайка стержня	8ТП.940.040

91	Конус (без чистовой механообработки)	5ТП.220.002
92	Корпус ЦВД	T328.40.01.14
93	Корпус ЦНД	T328.40.01.02
94	Кронштейн	8TII.120.242
95	Крышка головки шатуна	34.03.00.01-007
96	Крышка корпуса передняя	34.01.00.02-000
97	Манжета	5TII.274.051-64
98	Маслоотделитель Э120/Т	
99	Насос масляный	T328.40.23.00
100	Насос масляный КТ-6	34.13.00.00-001c6
101	Обойма	8TII.147.060
102	Опора	8ТП.043.070
103	Опора	5ТП.043.013
104	Опора	5ТП.043.044-1
105	Опора	5ТП.043.044-2
106	Опора	5ТП.043.039
107	Палец жесткого шатуна	34.03.00.02-004
108	Палец шатуна	34.03.00.03-014
109	Палец шатуна (поршневой)	T328.40.241.05
110	Патрубок трубопровода	34.00.00.13-001
111	Планка	8TII.151.836
112	Планка	8TII.157.584
113	Планка	8ТП.157.584-01
114	Планка	8TII.151.320
115	Планка стопорная	8ТП.151.087
116	Планка стопорная	8ТП.151.898
117	Пластина клапана большая	34.06.01.03-018
118	Пластина клапана большая КТ-6	34.06.01.03-018
119	Пластина клапана малая	34.06.01.04-015
120	Пластина клапана малая КТ-6	34.06.01.03-015
121	Подвеска	5ТП.127.010
122	Подвеска	5ТП.127.011
123	Подвеска	5ТП.127.012
124	Подвеска	5ТП.127.013
125	Подвеска ТЭД с гайкой	8ТП.127.001
126	Подкладка	5ТП.155.033
127	Подкладка	8ТП.155.390
128	Полоз бокового токоприемника ТБ-11/12	
129	Полоз токоприемника ТЛ-14м	8TH.261.038
130	Поперечина	
131	Поршень ВД	T328.40.221.01
132	Поршень НД	T328.40.241.01
133	Поршень ЦНД в сборе	34.05.00.00-004сб
134	Прокладка	34.03.00.06-002
135	Прокладка	34.03.00.05-005
136	Прокладка боковой крышки	34.01.00.11-004
137	Прокладка выходного фланца	34.00.00.12-004
138	Прокладка клапана предохранительного	34.01.00.13-008
139	Прокладка клапанной коробки ВД	34.00.00.02-003
140	Прокладка клапанной коробки НД	34.00.00.03-000
141	Прокладка кронштейна сапуна	34.00.00.10-000
142	Прокладка масляного насоса	34.13.00.03-002

143	Прокладка передней крышки	34.01.00.05-001
144	Прокладка пробки картера	34.01.00.07-005
145	Прокладка узел шатуна	34.03.00.06-002
146	Прокладка цилиндр ВД	34.00.00.05-004
147	Прокладка цилиндр НД	34.00.00.11-007
148	Прокладка алюминиевая под клапан ВД	T328.40.14.12
149	Прокладка алюминиевая под клапан НД	T328.40.17.08
150	Прокладка головки ВД	T328.40.01.08
151	Прокладка головки НД	T328.40.01.18
152	Прокладка крышки всасывающего капана	T328.40.14.02
153	Прокладка крышки нагнетательного клапана	T328.40.17.02
154	Прокладка ЦВД	T328.40.01.17
155	Прокладка ЦНД	T328.40.01.15
156	Проушина	5ТП.234.028-03
157	Проушина	5TII.274.051-63
158	Пружина	5TII.285.005
159	Пружина клапана	34.06.01.05-012
160	Реактор РС-01Д	6ТП.210.001
161	Реактор РС-2500Д	2TII.100.002
162	Резервуар главный	5ТП.356.070
163	Резервуар главный	5TII.356.070-01
164	Peccopa	5TII.285.001
165	Рычаг	8ТП.231.057
166	Рычаг	8ТП.231.058
167	Рычаг	8ТП.231.084
168	Рычаг	8ТП.231.114
169	Сапун	34.14.01.00-001сб
170	Серьга	5ТП.471.007
171	Серьга	5ТП.471.015
172	Серьга	5ТП.471.016
173	Серьга	5ТП.471.017
174	Серьга	5ТП.471.134
175	Скоба	5ТП.274.051-80
176	Скоба	8ТП.140.215
177	Стержень	8ТП.174.078
178	Стержень	8ТП.174.132
179	Токоприемник боковой ТБ-11/12	
180	Токоприемник центральный ТЛ-14м	5ТП.261.014
181	Тросик предохранительный	8ТП.470.007
182	ТРПШ-26Д	6ТП.172.026
183	Труба разгрузочного устройства большая	34.18.00.00-006сб
184	Труба разгрузочного устройства средняя	34.19.00.00-003сб
185	Труба в сборе разгрузочного устройства малая	34.17.00.00-009сб
186	Тяга	5ТП.234.112/113
187	Тяга	5ТП.234.032
188	Тяга регулировочная	5ТП.234.026
189	Тяга регулировочная	РМ.047.00.000 СБ
190	Тяга регулируемая	5TII.234.031
191	Тяга упорная	РМ.048.00.000 СБ
192	Узел коленчатого вала КТ6-02сб-3	34.02.00.00-003c6
193	Узел шатунов КТ6.03-2	34.03.00.00-000сб
194	Фиксирующая шайба	5ТП.282.002-34

107	T_	1
195	Форсунка песочницы	5TII.425.007
196	Цилиндр ВД	T328.40.01.009
197	Цилиндр ВД	34.00.00.06-001
198	Цилиндр НД	T328.40.01.016
199	Цилиндр НД	34.00.00.07-008
200	Цилиндр опрокидывания	945.45.040
201	Цилиндр опрокидывания	945.45.050
202	Цилиндр опрокидывания двойного действия	5ТП.170.836
203	Шайба	8ТП.950.116
204	Шайба	5ТП.274.051-66
205	Шайба	8ТП.950.117
206	Шайба рез	8TH.370.005
207	Шатун в сборе	T328.40.242.00
208	Шатун прицепной в сборе	34.03.01.00-003сб
209	Шестерня	8ТП.240.037/037-01
210	Шкив	34.00.00.01-006
211	Шпилька	34.03.00.04-008
212	Элемент кулачковый	6ТП.687.001
	Перечень деталей и узлов магистрального	гепловоза 2ТЭ116
№ п/п	Наименование	Чертеж
1	Вкладыш коренной нижний	2-5Д49.2.1 спч
2	Вкладыш коренной верхний	2-5Д49.2.2 спч
3	Втулка маслонасоса	32.09.01.02-016
4	Шкив	34.00.00.01-006
5	Прокладка клапанной коробки ВД	34.00.00.02-003
6	Прокладка клапанной коробки НД	34.00.00.03-000
7	Прокладка цилиндр ВД	34.00.00.05-004
8	Цилиндр ВД	34.00.00.06-001
9	Цилиндр НД	34.00.00.07-008
10	Прокладка кронштейна сапуна	34.00.00.10-000
11	Прокладка цилиндр НД	34.00.00.11-007
12	Прокладка выходного фланца	34.00.00.12-004
13	Патрубок трубопровода	34.00.00.13-001
14	Крышка корпуса передняя	34.01.00.02-000
15	Прокладка передней крышки	34.01.00.05-001
16	Прокладка пробки картера	34.01.00.07-005
17	Прокладка боковой крышки	34.01.00.11-004
18	Прокладка клапана предохранительного	34.01.00.13-008
19	Узел коленчатого вала КТ6-02сб-3	34.02.00.00-003сб
20	Втулка маслонасоса	34.02.00.01-000
21	Балансир дополнительный	34.02.00.02-007
22	Втулка под манжету	34.02.00.04-001
23	Вал коленчатый в сборе КТ6.02сб-3	34.02.01.00-006сб
24	Вал коленчатый в сборе с дополнительными балансирами	34.02.01.00-035сб
25	Узел шатунов КТ6.03-2	34.03.00.00-000сб
26	Крышка головки шатуна	34.03.00.01-007
27	Палец жесткого шатуна	34.03.00.02-004
28	Палец шатуна	34.03.00.03-014
29	Шпилька	34.03.00.04-008
30	Прокладка	34.03.00.05-005
31	Прокладка	34.03.00.06-002
32	Прокладка узел шатуна	34.03.00.06-002

33	Гоморио можнио в оболо	34.03.00.08-006c6
33	Головка шатуна в сборе Шатун прицепной в сборе	34.03.01.00-003c6
35	• •	34.03.01.02-007
36	Втулка шатуна Втулка шатуна ВД	34.03.01.02-007
37	Жесткий шатун в сборе	34.03.02.00-006c6
	•	
38	Вкладыш верхний	34.03.03.00-009c6
39	Вкладыш нижний	34.03.04.00-002c6
40	Поршень ЦНД в сборе	34.05.00.00-004c6
41	Клапан нагнетательный	34.06.01.00-017c6
42	Пластина клапана большая	34.06.01.03-018
43	Пластина клапана малая	34.06.01.04-015
44	Пружина клапана	34.06.01.05-012
45	Клапан всасывающий	34.06.02.00-010c6
46	Насос масляный КТ-6	34.13.00.00-001c6
47	Прокладка масляного насоса	34.13.00.03-002
48	Сапун	34.14.01.00-001c6
49	Труба в сборе разгрузочного устройства малая	34.17.00.00-009c6
50	Труба разгрузочного устройства большая	34.18.00.00-006c6
51	Труба разгрузочного устройства средняя	34.19.00.00-003c6
52	Подпятник	3404.00.020
53	Корпус подшипника	3404.00.031
54	Втулка	3404.00.032
55	Корпус подшипника	3404.00.111
56	Втулка	3404.00.112
57	Пластина замочная	3404.06.116
58	Болт	5Д49.17.03-3
59	Гайка корончатая	5Д49.17.05-3
60	Палец	5Д49.17.06-3
61	Болт шатунный	5Д49.17.19
62	Втулка поршневая	5Д49.17.6 сб
63	Втулка поршневая	5Д49.17.6 сб
64	Вкладыш шатунный верхний	5Д49.17.8 спч-3
65	Вкладыш шатунный нижний	5Д49.17.9 спч-3
66	Палец	5Д49.22.05-3
67	Шпилька	5Д49.22.10-5
68	Пружина	5Д49.22.14-3
69	Крышка цилиндра	5Д49.78 сб
70	Крышка цилиндра	5Д49.78.01
71	Втулка	5Д49.78.03 спч
72	Втулка	5Д49.78.03 спч-01
73	Клапан впускной	5Д49.78.2 спч
74	Диффузор	6TK.02.010
75	Установка соплового аппарата	6ТК.03.120 спч
76	Ротор	6ТК.04.000 спч 10
77	Лопатка рабочая	6TK.04.003.10
78	Пластина замковая	6TK.04.013.01
79	Вал ротора	6TK.04.14-1
80	Насос топливный	Д49.107 СПЧ-2
81	Пара плунжерная топливного насоса	Д49.107 СПЧ-3
82	Насос топливоподкачивающий	Д49.115 СПЧ (Д49.115 СБ)
83	Насос водяной	Д49.123 СПЧ (4ВЦ50/12.0,2)
84	Ось рычага	Д49.78.09-2

85	Крышка закрытия	Д49.78.10 спч-2
86	Тарелка пружины	Д49.78.13-2
87	Шпилька	Д49.78.18-1
88	Гайка	Д49.78.22
89	Гайка	Д49.78.22-01
90	Шайба	Д49.78.23
91	Шайба	Д49.78.23
91		Д49.78.3 сб-4
	Закрытие	, · ·
93	Закрытие	Д49.78.3 спч-4
94	Пружина	Д49.78.31-2
95	Пружина	Д49.78.32-2
96	Тарелка	Д49.78.33-2
97	Седло выпускного клапана	Д49.78.52
98	Кольцо пружинное	Д49.78.53
99	Рычаг	Д49.78.6 спч
100	Шпилька	Д49.78.64
101	Шпилька	Д49.78.64-01
102	Гидротолкатель	Д49.78.8 спч-1
103	Трубка форсуночная правая	Д49.82.1 спч-3
104	Трубка форсуночная левая	Д49.82.2 спч-3
105	Форсунка	Д49.85 СПЧ
106	Наконечник распылителя сопловой	Д49.85.05
107	Вентиль ВВ-32	
	Перечень деталей и узлов тепловоз	
№ п/п	Наименование	Чертеж
-		
1	Адаптер индикаторного крана	Д100.01.105 сб.53
1 2	Адаптер форсунки	Д100.01.103 сб.53
1 2 3	Адаптер форсунки Вал	Д100.01.103 cб.53 10Д100.37.126.2
1 2 3 4	Адаптер форсунки Вал Вал верхний	Д100.01.103 cб.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3
1 2 3 4 5	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4
1 2 3 4 5 6	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016
1 2 3 4 5 6 7	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.016
1 2 3 4 5 6 7 8	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.016 Д100.26.101
1 2 3 4 5 6 7 8	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.016 Д100.26.101 Д100.26.101
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.016 Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66 Д100.04.112c65 / Д100-04-007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.016 Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66 Д100.04.112c65 / Д100-04-007 Д100.04.111c65 /Д100-04-006c61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Втавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66 Д100.04.112c65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Втулка Втулка	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66 Д100.04.112c65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Втулка Втулка Втулка	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66 Д100.04.112c65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Втулка Втулка Втулка Втулка	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66 Д100.04.112c65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка	Д100.01.103 с6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 с66 Д100.04.112с65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100.13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.37.143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка	Д100.01.103 c6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 c66 Д100.04.112c65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.143 Д100.27.028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка ролика	Д100.01.103 с6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 с66 Д100.04.112с65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.27.028 Д100.08.076.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка шлицевая Гильза цилиндра	Д100.01.103 с6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 с66 Д100.04.112с65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.27.028 Д100.08.076.3 Д100.01.101с6-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка шлицевая Гильза цилиндра Клапан	Д100.01.103 с6.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 с66 Д100.04.111c65 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.143 Д100.27.028 Д100.01.101c6-1 Д100.27.103 с6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ватик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка Клапан Клапан	Д100.01.103 сб.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 сб6 Д100.04.112сб5 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.37.143 Д100.27.028 Д100.01.101сб-1 Д100.27.103 сб. Д100.38.103сб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Вставка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка Колесо	Д100.01.103 сб.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 сбб Д100.04.112сб5 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.37.143 Д100.27.028 Д100.01.101сб-1 Д100.27.103 сб. Д100.38.103сб 10Д100.37.030сб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка Кулка Втулка шлицевая Гильза цилиндра Клапан Клапан пусковой Колесо	Д100.01.103 сб.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 сб6 Д100.04.111сб5 /Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.37.143 Д100.27.028 Д100.08.076.3 Д100.27.103 сб. Д100.38.103сб 10Д100.37.030сб Д100.18.101.сб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Вставка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка шлицевая Гильза цилиндра Клапан Клапан пусковой Колесо Коллектор	Д100.01.103 сб.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 сб6 Д100.04.112сб5 / Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.37.143 Д100.27.028 Д100.01.101сб-1 Д100.27.103 сб. Д100.38.103сб Д100.18.101.сб Д100.18.101.сб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Адаптер форсунки Вал Вал верхний Вал нижний Валик Валик Валик Валик Валик Валик Валик Ветавка ВГШ Вставка верхняя Вставка нижняя Втулка Кулка Втулка шлицевая Гильза цилиндра Клапан Клапан пусковой Колесо	Д100.01.103 сб.53 10Д100.37.126.2 Д100.08.005.3 Д100.08.057.4 9Д100.26.016 9Д100.26.101 Д100.26.101 Д100.24.103 сб6 Д100.04.111сб5 /Д100-04-007 Д100.04.061.5 Д100-13-003 Д100-13-004 10Д100.37.319.1 9Д100.37.143 Д100.27.028 Д100.08.076.3 Д100.27.103 сб. Д100.38.103сб 10Д100.37.030сб Д100.18.101.сб

28	Кольцо	2Д100.25.019
29	Кольцо	Д100.11.015
30	Кольцо	2Д100.25.019
31	Кольцо	10Д100.37.226
32	Кольцо поршневое	Д100.04.101с62
33	Кольцо поршневое	Д100.04.017.2
34	Кольцо поршневое	Д100.04.018
35	Кольцо поршневое	Д100.04.016.2
36	Кольцо уплотнительное	Д100.31.030А
37	Кольцо уплотнительное	Д100.01.031.А
38	Кольцо уплотнительное	Д100.01.047
39	Кольцо уплотнительное	Д100.01.056
40	Кольцо уплотнительное	Д100.01.038-1
41	Кольцо уплотнительное	Д100.01.046
42	Кольцо уплотнительное	Д100.01.025.А
43	Кольцо уплотнительное	Д100.01.023.А
43	Кран индикаторный	2Д100.27.044
45	Муфта	9Д100-26-023-2
46	¥ ±	Д100-26-023-2 Д100.08.024
47	Муфта	9Д100-26-023-2
48	Муфта Насос	9Д100-26-025-2 2Д100-70-001сб
49	Насос	2ТЭ10Л.85.15.043сб
50	Hacoc	2ТЭ10Л.85.13.04360
51		
	Насос водяной	2Д100.11.сб-4
52	Насос водяной	9Д100.11.сб-2
53	Ось	Д100-27-029-1
54	Ось ролика	Д100.22.069 Д100-13-005
56	Палец	Д100-13-005
57	Палец	Д100-13-000
	Палец	Д100-13-007
58	Палец	, ,
59 60	Палец	Д100-27-030-1
	Палец поршневой	Д100.04.004.1 ц
61	Плунжер	Д100.27.102сб
62	Плунжер	Д100.27.102сб
63	Поводок	2Д100.12.009.5
	Подшипник	9Д100.37.379
65	Подшипник	9Д100.37.380
66	Помпа топливоподкачивающая	2Д100-32-010сб.
67	Помпа топливоподкачивающая	2Д100-32-010сб. Д100.04.002.5В
68	Поршень верхний	į, ,
69	Поршень нижний	Д100.04.001.5В
70	Прокладка	Д100.41.111А
71	Прокладка	Д100.01.014
72	Прокладка	Д100.23.241
73	Прокладка	10Д100.02.046
74	Прокладка	Д100.17.018
75	Прокладка	Д100.18.032-1
76	Прокладка	Д100.20.054
77	Пружина	Д100.27.017
78	Пружина плунжера	Д100.27.013-2
79	Рабочее колесо	Д50.11.002-5

80	Рабочее колесо	2Д100.11.003-1
81	Рабочее колесо	9Д100.11.012
82	Распылитель	10Д100.М17.101сб
83	Регулировочная прокладка	Д100.27.045
84	Решетка	10Д100.18.027
85	Ролик	Д100.22.068
86	Ролик	Д100.27.027
87	Сильфон	2Д100.32.013сб
88	Ступица	Д100.25.001
89	Толкатель	Д100-27-105сб2
90	Толкатель	Д100.27.104 сб
91	Топливный насос	Д100.27.101сб
92	Торсионный вал	10Д100.08.100
93	Трубка	Д100.23.3 сб-1А
94	Фильтр	3д100.63.005сб
95	Фильтр топливной тонкой очистки	10Д100.68сб
96	Форсунка	2Д100.17СБ
97	Шайба	2Д100.11.068
98	Шестерня	9Д100.26.014
99	Шестерня	Д100.08.004.1
100	Шестерня	Д100.11.005
101	Шестерня	Д100.25.002.1
102	Шестерня	Д100.25.101сб1
103	Шестерня	9Д100.26.015
104	Шестерня	9Д100.26.014
105	Шестерня	Д100.26.112
106	Шестерня	Д100.25.101сб1
107	Шестерня	9Д100.26.015
108	Шестерня	Д100.26.112
109	Шестерня	10Д100-37-182
110	Шестерня	2TЭ10Л.85.15.145\233
111	Шестерня	2ТЭ10Л.85.23.121.2
112	Шестерня	2ТЭ10Л.85.23.132.2
113	Шпилька	Д100.01.016
	Перечень деталей и узлов магистральн	I' 's
№ п/п	Наименование	Чертеж
1	Балансир	5TH.232.058
2	Балансир	5TH.232.060
3	Балансир	5TH.232.062
4	Балансир	5TH.232.123
5	Балансир	5TH.232.124
6	Балансир	8TH.232.076
7	Балансир	8TH.232.077
8	Балансир	8TH.232.128
9	Башмак тормозной	8TH.143.108
10	Блок диодов БД-007	5TH.064.713
11	Блок дифференциальной защиты БРД-356	
12	Блокировка пневматическая ПВ33-02Б	6TE.741.003
13	Бобышка	8TH.193.526
14	Бобышка	8TH.193.722
15	Боковая опора в сборе (пружина, стаканы)	5TH.043.148
16	Болт	8TH.920.060
	<u> </u>	

17	Болт	8TH.920.559
18		8TH.920.604
19	Болт Болт	8TH.929.060
		8TH.929.060 8TH.920.644
20	Болт	
21	Болт	8TH.920.646
22	Болт	8TH.920.761
23	Болт	8TH.920.947
24	Болт	8TH.921.017
25	Болт	8TH.921.020
26	Болт	8TH.921.084
27	Болт	8TH.921.085
28	Болт	8TH.925.107
29	Болт М30	8TH.920.306
30	Валик	8TH.200.416
31	Валик	8TH.200.019
32	Валик	8TH.200.122
33	Валик	8TH.200.125
34	Валик	8TH.200.128
35	Валик	8TH.200.130
36	Валик	8TH.200.137
37	Валик	8TH.200.146
38	Валик	8TH.200.168
39	Валик	8TH.200.447
40	Валик	8TH.200.447-01
41	Валик	8TH.200.575
42	Валик	8TH.200.576
43	Валик	8TH.200.818
44	Валик	8TH.200.974
45	Валик	8TC.200.019
46	Валик	8TC.200.051
47	Валик (ось,торм.передн) ø32х100	8TH.200.132
48	Валик (ось,торм.передн) ø32х188	8TH.200.594
49	Валик (ось,торм.передн) ø32х80	8TH.200.596
50	Валик (ось,торм.передн) ø40х175	8ТН.200.352/к
51	Валик (рессорного подвешивания) ø40х130	8TH.200.148
52	Валик (рессорного подвешивания) ø45х115	8TH.200.510
53	Валик (рессоры) ø70х263	8TH.200.402
54	Валик (торм.передн) ø32х54,5	8TH.200.664
55	Валик (торм.передн) ø32х82 М24	8TH.200.974
56	Валик (торм.передн) ø32х90	8TH.200.595
57	Валик ø36х67 М30х1,5	8TH.200.400
58	Валик догружателя широкий ролик	8TH.200.447-03
59	Валик тягового хомута	518.00.03
60	Вентиль ЭВ-55	
61	Вентиль ЭВ-58	0777 057 013
62	Вилка	8TH.257.018
63	Вилка	8TH.257.062
64	Вилка	8TH.257.064
65	Вилка	8TH.257.077
66	Винт	8TH.909.011
67	Винт специальный	5TH.850.010
68	Вкладыш	8TH.263.036

69	Вкладыш (гнездо шара)	8TH.263.001
70	Вкладыш МОП стальной без баббита	8TH.263.028
71	Вкладыш МОП стальной без баббита	8TH.263.029
72	Втулка	8TH.211.002
73	Втулка	8TH.370.288
74	Втулка	8TH.370.289
75	Втулка	8TH.210.289
76	Втулка	8TH.210.304
77	Втулка	8TH.210.538
78	Втулка	8TH.210.539
79	Втулка	8TH.210.550
80	Втулка	8TH.210.685
81	Втулка	8TH.211.518
82	Втулка	8TH.211.574
83	Втулка ø32/ø40х18	8TH.210.457
84	Втулка	8TH.210.549
85	Втулка ø32/ø40х30	8TH.210.456
86	Втулка ø32/ø40х34	8TH.210.937
87	Втулка ø32/ø50х14	8TH.210.548
88	Втулка ø40/ø50х14	8TH.210.886
89	Втулка	8TH.210.379
90	Втулка	8TH.210.380
91	Втулка	8TH.210.193
92	Втулка	8TH.210.190
93	Втулка	8TH.210.525
94	Втулка	8TH.210.247
95	Втулка	8TH.210.522
96	Втулка в шар	8TH.211.165
97	Втулка в пар	8TH.210.523
98	Втулка опоры кузова	8TH.210.524
99	Втулка опоры кузова Втулка рессорного подвешивания	8TH.210.304T
100	Втулка стакана	5TH.211.518
101	Втулка стакана	8TH.294.018
102	Гайка	8TH.940.061
103	Гайка	8TH.940.062
104	Гайка	8TH.940.063
105	Гайка	8TH.940.068
106	Гайка	8TH.940.084
107	Гайка	8TH.940.122
108	Гайка	8TH.940.153
109	Гайка	8TH.940.190
110	Гайка	8TH.946.181
111	Гайка	8TH.946.310
112	Гайка	8TH.942.007
113	Гайка стержня люлечного подвешивания	8TH.940.145
114	Гибкое соединение ПК-360	5TH.583.009
115	Держатель пружины каретки	5TH.100.010
116	Диск	8TH.192.205
117	Диск	8TH.223.017
118	Диск	8TH.192.470
119	Диск	8TH.192.206
120	Желоб	8TH.393.339
120	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0111.575.557

121	Замок дверной	5TH.872.148
122	Замок дверной	5TH.872.149
123	Замок дверной	5TH.872.150
124	Замок дверной	5TH.872.151
125	Индуктивный шунт	6TH.271.095
126	Камень	8TH.262.021
127	Камень	8TH.262.022
128	Камень левый	8TH.232.039
129	Камень правый	8TH.232.038
130	Камень тормозной рычажной передачи правый	5TH.262.002
131	Каретка	5TE.261.016
132	Каретка	5TH.261.009
133	Каретка	5TH.261.010
134	Каретка	5TH.261.035
135	Каретка	5TH.261.036
136	Каретка	5TH.261.071
137	Каретка	5TH.261.072
138	Каретка переключателя ПКД-142	
139	Катушка	5TH.520.235
140	Катушка	5TH.520.243
141	Катушка	5TH.520.583
142	Катушка	5TH.520.616
143	Катушка Р3-575	5TH.520.350
144	Катушка РЗ-576	5TH.520.587
145	Кожух	5TH.300.871
146	Кожух	5TH.300.872
147	Кожух ВЛ11	Э1635.00.00
148	Кожух ВЛ11	Э1635.00.01
149	Кожух ВЛ8	8TH.240.037
150	Кожух ВЛ8	8TH.240.038
151	Колесо	8TH.224.047
152	Кольцо	8TH.214.666
153	Кольцо	8TH.214.669
154	Кольцо	8TH.217.311
155	Кольцо	8TH.217.766
156	Кольцо лабиринтное	8TH.214.279
157	Кольцо подъемное	8TH.293.002
158	Контакт	161030
159	Контакт	161031
160	Контакт	5TH.551.056
161	Контакт	5TH.551.209
162	Контакт	5TH.551.240
163	Контакт	5TH.551.388-01
164	Контакт	5TH.551.405
165	Контакт	5TC.551.006
166	Контакт	8TH.551.030
167	Контакт	8TH.551.045
168	Контакт	8TH.551.077
169	Контакт	8TH.551.078
170	Контакт	5TC.551.007
171	Контакт главный подвижный	5TH.551.408
172	Контакт КУ неподвижный	5TH.551.030

173	Контакт КУ неподвижный тип 1 (стальной)	5TH.551.031
174	Контакт КУ неподвижный тип 2 (медный)	5TH.551.031
175	Контакт- напайка	5TH.551.016
176	Контакт неподвижный	5TH.551.044
177	Контакт неподвижный	5TH.551.377
178	Контакт неподвижный	8TH.551.089
179	Контакт ПК-360	8TH.551.023
180	Контакт подвижный	5TH.551.032
181	Контакт подвижный	5TH.551.042
182	Контакт подвижный	5TH.551.043
183	Контакт подвижный	5TH.551.045
183	Контакт подвижный	5TH.551.268
185	Контакт подвижный	161033
186	Контактный рычаг Контактор без дугогашения	5TH.242.064
187	Контактор сез дугогашения Контактор с дугогашением	5TH.242.004 5TH.242.072
	1	8TH.000.122
188	Корпус Корпус верхний	81H.000.122 8TH.003.171
189	1 1	
190	Корпус масленки Корпус нижний	8TH.313.208 8TH.003.170
191		
192	Кронштейн	5TH.121.011
193	Кронштейн	5TH.121.017
194	Кронштейн	5TH.121.355
195	Кронштейн	8TH.120.576
196	Кронштейн	8TH.121.072
197	Кронштейн	8TC.120.011 3ЭР3
198	Кронштейн	8TC.121.072 3ЭР3
199	Кронштейн каретки	5TH.120.110
200	Крышка	5TH.310.350
201	Крышка	8TH.313.125
202	Крышка (сварной)	8TH.313.135
203	Крышка сварн.	8TH.003.204
204	Маслоуказатель	6TH.349.006
205	Механический тормоз	5TH.274.064
206	Механический тормоз	5TH.274.065
207	Накладка	8TH.136.415
208	Накладка	8TH.136.416
209	Накладка	8TH.195.524
210	Накладка	8TH.195.785
211	Накладка	8TC.135.157
212	Неподвижный контакт МК-84	5TH551.078
213	Нож	8ФБ.566.000
214	Опора	91735.00.02
215	Опора	5TH.043.113
216	Опора	5TH.043.168
217	Опора	8TH.043.061
218	Опора	8TH.043.111
219	Опора	8TH.043.113
220	Опора	91735.06.00
221	Опора	8TH.043.057
222	Опора	8TH.043.063
223	Опора	8TH.043.118
224	Основание каретки	5TH.024.025

225	Ось	8TH.200.296
226	Ось	8TH.200.352
227	Палец	8TC.277.004
228	Палец подвижного контакта	5ТД.551.067
229	Переключатель ПКД-142	
230	Планка	5ТД.150.025
231	Планка	5TH.150.251
232	Планка	5TH.150.258
233	Планка	7TH.261.381
234	Планка	8TH.152.191
235	Планка	8TH.152.660
236	Планка	8TH.152.708
237	Планка	8TH.153.891
238	Планка	8TH.157.374
239	Планка	8TH.157.609
240	Планка	8TH.157.610
241	Планка	8TH.157.808
242	Планка	8TH.157.809
243	Планка	8TH.159.625
244	Планка	8TH.159.626
245	Планка	8TH.159.686
246	Планка	8TH.159.720
247	Планка	8TH.159.721
248	Планка	8TH.159.889
249	Планка	8TC.150.133
250	Пластина	7TH.263.689
251	Пластина	8TH.153.908
252	Пластина	8TH.157.620
253	Пластина стопорная	8TH.159.374
254	Пластина стопорная	8TH.159.808
255	Плита упорная	518.00.001-0
256	Подвеска	5TH.127.082
257	Подвеска	5TH.127.083
258	Подвеска	5TH.127.084
259	Подвеска	5TH.127.085
260	Подвеска	5TH.127.086
261	Подвеска	5TH.127.087
262	Подвеска	5TH.127.088
263	Подвеска	8TH.127.047
264	Подвеска люлечная	5TH.127.250
265	Подвеска с гайкой	8TH.127.025
266	Подвижный контакт МК-84	8TH.551.077
267	Подкладка	5TH.155.033
268	Подкладка с втулкой 8ТН.211.575	8TH.155.435
269	Полоз	300062СБ
270	Полоз	5TC.261.001.01
271	Полоз	8TE.261.018
272	Полоз пантографа без меди	5TH.261.003
273	Полоз пантографа с медными накладками	8TE.261.006
274	Полоз под медные накладки	5TH.261.034
275	Полоз под угольные вставки	5TH.261.033
276	Полумуфта	8TH.255.080

277	Поперечина	8TH.054.079
278	Поперечина тележки	5TH.054.017
279	Прокладка	8TH.371.353
280	Прокладка	5TH.155.058
281	Прокладка	5TH.155.060
282	Прокладка	5TH.155.061
283	Прокладка	7TH.269.040
284	Прокладка	7TH.269.910
285	Прокладка	8TH.155.033
286	Прокладка	8TH.155.603
287	Прокладка	8TH.155.793
288	Прокладка	8TH.371.348
289	Пружина	8TH.281.094
290	Пружина	8TH.281.200
291	Пружина	8TH.295.092
292	Пружина	8TH.281.451
293	Пружина	8TH.281.073
294	Пружина	5TH.281.011
295	Пружина каретки	8TH.281.090
296	Путеочиститель	5TH.339.030
297	Рабочее колесо центробежного вентилятора Ц8-19 №6,5 левое	5TH.469.017
298	Рабочее колесо центробежного вентилятора Ц8-19 №6,5 правое	5TH.469.018
299	Рабочее колесо центробежного вентилятора Ц8-19 №7,6 левое	5TH.469.007
300	Рабочее колесо центробежного вентилятора Ц8-19 №7,6, левое	5TH.469.006
301	Регулятор давления АК-11БТЗ	ТУ16-523.401-78
302	Редуктор	6ТС.724.001 СП
303	Реле	6TH.230.280
304	Реле	6TH.230.282
305	Реле РЗ-303	6TH.230.303
306	Розетка РН-1	6TH.266.052
307	Ролик	8TH.221.063
308	Ролик	8TH.221.063-1
309	Ролик	8TH.221.063-2
310	Ручки для дверей в сборе	5ТН.253.143СБ
311	Рычаг	5TH.231.479
312	Рычаг	8TH.231.407
313	Рычаг (сварной)	8TH.231.228
314	Рычаг (сварной)	8TH.231.244
315	Рычаг (сварной)	8TH.231.343
316	Рычаг противоразгрузочного устройства	5TH.231.305
317	Скоба	5TC.140.022
318	Скоба	5TC.140.023
319	Скоба	7TH.244.853
320	Скоба	7TH.244.854
321	Скоба	8TH.144.120
322	Скоба	8TH.144.140
323	Скоба	8TH.144.276
324	Скоба	8TH.144.391
325	Скоба	8TH.144.418
326	Скоба	8TH.144.902
327	Стакан	5TH.268.144
328	Стакан	8TH.268.080

329	Стакан верхний	5TH.268.030
330	Стакан нижний	5TH.268.052
331	Стержень	8TH.174.474
332	Стержень	8TH.174.518
333	Стержень	8TH.174.857
334	Стержень	8TH.174.896
335	Стержень	8TH.234.116
336	Стержень люлечного подвешивания	5TH.174.033
337	Стойка	5TH.040.109
338	Стойка	5TH.040.111
339	Стойка	8TH.040.406
340	Токоприемник П-5	0.5500 00.000
341	Токоприемник ТЛ-13	6ТН.260.013сб
342	Трансформатор	6TH.174.001
343	Трансформатор	6TH.271.063
344	Трансформатор ТОС-41	6TH.174.041
345	Трансформатор ТР-45	6TH.174.045
346	Трос	5TH.470.008
347	Трос	5TH.470.008-01
348	Трос	5TH.470.009
349	Труба	5TH.175.566
350	Труба	8TH.170.768
351	Труба	8TH.171.361
351	Труба конусная	8TH.170.004
353	Труба конусная	8TH.170.247
354	Трубка	8TH.176.324
355	Трубка	8TH.178.899
356	Тяга	5TH.234.213
357	Тяга	5TH.234.239
358	Тяга	5TH.234.243
359	Тяга	5TH.234.347
360	Тяга	5TH.234.348
361	Тяга	5TH.234.404
362	Тяга	5TH.234.194
363	Тяга	5TH.234.195
364	Тяга	8TH.234.063
365	Тяга каретки	5TH.234.088
366	Упор	8TH.200.101
367	Упор	8TH.270.137
368	Упор регулятора	8ТД.270.027
369	Ушко	8TH.882.238
370	Хомут	8TH.145.102
370	Хомут	8TH.145.102 8TH.145.013
371	Чека тормозной колодки	8TH.993.006
373	Шайба	5TH.855.049
374	Шайба	8TH.950.011
374	Шайба	8TH.950.029
376	Шайба	8TH.950.029
376	Шайба	8TH.950.029-01 8TH.950.032
377	Шайба	8TH.950.032 8TH.950.032-01
378	Шайба	8TH.950.032-01 8TH.950.364
380	Шайба	8TH.950.406
300	шаноа	0111.730.700

381	Шайба	8TH.950.407
382	Шайба	8TH.950.531
383	Шайба	8TH.950.724
384	Шайба	8TH.952.108
385	Шайба	8TH.952.139
386	Шайба	8TH.952.244
387	Шайба стопорная	8TH.951.096
388	Шар	8TH.259.004
389	Шарнир	8TH.256.016
390	Шарнир	8TH.256.031
390	Шарнир	8TH.256.022
391	Шаровая связь в сборе	6TH.031.874
392	Шестерня	8TH.240.131
393	Шестерня	8TH.240.131 8TH.240.217
	Шестерня	8TH.240.217 8TH.240.218
395	-	8TH.240.218 8TH.240.246
396	Шестерня	
397	Шестерня	8TH.240.247
398	Шестерня	5TH.240.070 5TH.240.073
399	Шестерня	
400	Шестерня	5TH.240.131
401	Шестерня	5TH.240.154 8ТЛ.240.063
402	Шестерня	81Л.240.063
403	Шестерня	
404	Шестерня	8TH.240.152
405	Шестерня	8TH.240.153
406	Шестерня	8TH.242.216
407	Шестерня	8TH.242.217
408	Шестерня	8TH.240.006
409	Шестерня	8TH.240.007
410	Шестерня (левая)	8TC.240.023-01
411	Шестерня (правая)	8TC.240.023
412	Шестерня текстолитовая на реверсоры ЭКГ-8Ж	5TH.240.017
413	Шкворень	8TH 100 500
414	Шкворень средний	8TH.199.500
415	Шток	5TH.235.036 8TH.235.108
416		8TH.454.601
417	Штуцер	5TH.583.000
418	Шунт	5TH.583.000 5TH.583.001
419	Шунт	51H.583.001 5TH.583.040.π1
420	Шунт	5TH.583.040.III 5TH.583.040.II2
421		5TH.583.056
422	Шунт	5TH.583.060 5TH.583.060.1
423	Шунт	5TH.583.000.1 5TH.583.115
424 425	Шунт	5TH.583.115 5TH.583.116
425	Шунт	5TH.583.116 5TH.583.125
426	Шунт	5TH.583.147
427	Шунт	5TH.583.147 5TH.583.149
	· ·	5TH.583.151
429	Шунт	5TH.583.161
430	Шунт	5TH.583.179
431	<u> </u>	5TH.583.179 5TH.583.180
432	Шунт	J1П.J0J.10U

433	Шунт	5TH.583.248
434	Шунт	5TH.583.250
435	Шунт	5TH.583.283
436	Шунт	5TH.583.285
437	Шунт	5TH.583.285.01
438	Шунт	5TH.583.292
439	Шунт	5TH.583.415
440	Шунт	5TH.583.448
441	Шунт	5TH.583.518
442	Шунт	5TH.583.581.01
443	Шунт	5ТН.591.040.п1
444	Шунт	5ТН.591.040.п2
445	Шунт пантографа	5TH.583.117
446	Шунт подвижного контакта(левый) МК-84	5TH.505.018
447	Шунт подвижного контакта(правый) МК-84	5TH.505.019
448	Щёткодержатель	5TH.112.070